PÓLIZA DE GARANTÍA

DISTRIBUIDORA DE ENCENDEDORES. S.A. DE C.V.

AV. LIC. JUAN FERNÁNDEZ ALBARRAN NO. 61 PARQUE INDUSTRIAL VALLEJO, SAN PABLO XALPA, TLALNEPANTLA, EDO. DE MÉXICO, C.P. 54090

R.F.C. DEN-830809-J15, R.N.I.E. 92920-00-8 TEL.: 5-391-60-32 / 5-391-75-71 FAX. 5-391-60-23

www.nakazaki.com.mx

DISTRIBUIDORA DE ENCENDEDORES, S.A. DE C.V. Garantiza el producto adquirido por el término de un (1) año, en todas sus piezas y componentes así como mano de obra por cualquier defecto de fábrica a partir de la fecha de adquisición sin costo adicional para el consumidor.

CONDICIONES

- DISTRIBUIDORA DE ENCENDEDORES, S.A. DE C.V. Se compromete a reparar el producto sin costo alguno al consumidor, si la falla que presenta es de fábrica. Los gastos de transportación que se deriven de su cumplimiento serán cubiertos por Distribuidora de Encendedores, S.A. de C.V.
- El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
- Para adquirir partes, componentes, accesorios, consumibles y refacciones acudir al domicilio AV. LIC. JUAN FERNÁNDEZ ALBARRAN No. 61. PARQUE INDUSTRIAL VALLEJO, SAN PABLO XALPA, TLALNEPANTLA, EDO DE MÉXICO, C.P. 54090.
- Para hacer efectiva la garantía usted debe de presentar esta póliza debidamente sellada y llenada por la tienda, junto con el producto en el centro de servicio que se indica a continuación o en la tienda donde adquirió el producto:
- Foráneos: llamar por cobrar al teléfono 5391 6032 para solicitar le enviemos una guía prepagada para el servicio de reparación y le devolveremos el producto reparado a su domicilio sin costo para el consumidor: Al hacer la llamada por cobrar el costo de la misma corre a cuenta de DISTRIBUIDORA DE ENCENDEDORES. S.A. DE C.V.

DISTRIBUIDORA DE ENCENDEDORES, S.A. DE C.V. AV. LIC. JUAN FERNÁNDEZ ALBARRAN # 61, PARQUE INDUSTRIAL VALLEJO SAN PABLO XALPA, TLALNEPANTLA, ESTADO DE MÉXICO, C.P. 54090 TEL.: 5-391-60-32 / 5-391-75-71 FAX. 5-391-60-23 R.F.C. DEN-830809-J15 R.N.I.E. 92920-00-8		SELLO Y FIRMA DE LA TIENDA
PRODUCTO:	SERIE No.:	
RADIO AM/FM RELOJ DESPERTADOR CON		
BLUETOOTH		
MARCA:	MODELO:	
NAKAZAKI	BT4680	
NANAZANI	D14000	
NOMBRE DEL CLIENTE:		
DIRECCIÓN:		
FECHA DE COMPRA:		

ESTA GARANTÍA NO ES VALIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

- 1. Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
- 2. Cuando el producto no hubiese sido utilizado según el instructivo.
- Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante, importador o comercializador responsable.



RADIO AM/FM RELOJ DESPERTADOR CON BLUETOOTH



MANUAL DE INSTRUCCIONES

Antes de usar (o ensamblar) el producto lea cuidadosamente este instructivo

IMPORTADO POR:

DISTRIBUIDORA DE ENCENDEDORES, S. A. DE C.V.

AV. LIC. JUAN FERNÁNDEZ ALBARRAN # 61, PARQUE INDUSTRIAL VALLEJO, SAN PABLO XALPA, TLALNEPANTLA, ESTADO DE MÉXICO, C.P. 54090

R.F.C.: DEN 830809 J15 R.N.I.E. 92920-00-8 TELS.: 5-391-60-32 / 5-391-75-71 FAX. 5-391-60-23

www.nakazaki.com.mx

ESPECIFICACIONES

Radio: 5 V === 300 mA

Adaptador de corriente ca/cc

Entrada: 120 V~ 60 Hz 3 W Salida: 6 V ==== 300 mA

Consumo de energía por unidad de tiempo en operación del aparato: 0,0027 kWh Consumo de energía por unidad de tiempo en espera del aparato (standby): 0,76 Wh

FAVOR DE LEER EL INSTRUCTIVO DE OPERACIONES Y OBSERVAR CUIDADOSAMENTE LAS INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS QUE SEÑALA EL MANUAL

ARTICULO: RADIO AM/FM RELOJ DESPERTADOR CON

BLUETOOTH

MARCA: NAKAZAKI MODELO: BT4680

IMPORTADO POR: DISTRIBUIDORA DE ENCENDEDORES, S.A. DE C.V.

AV. LIC. JUAN FERNÁNDEZ ALBARRAN # 61

PARQUE INDUSTRIAL VALLEJO, SAN PABLO

XALPA, TLALNEPANTLA

ESTADO DE MEXICO, C.P. 54090

TEL.: 5-391-60-32 / 5-391-75-71 FAX. 5-391-60-23

www.desaweb.com.mx

R.F.C.: DEN 830809 J15 R.N.I.E. 92920-00-8

HECHO EN: CHINA

PUERTO DE ENTRADA: ADUANA INTERIOR DE LA CD. DE MÉXICO

CONTIENE: 1 PIEZA

ESPECIFICACIONES: Adaptador de corriente ca/cc

Entrada: 120 V~ 60 Hz 3 W Salida: 6 V = 300 mA

Radio:

5 V=== 300 mA

3V ... (1.5 V ... x 2 BATERÍAS TIPO "AAA")

(Para respaldo del reloi) NO INCLUIDAS

SEGURIDAD DEL LÁSER

La unidad emplea un láser. Sólo una persona de servicio calificada debe quitar la tapa o desarmar para reparar este dispositivo debido a que puede ocasionar una lesión del ojo.

PRECAUCIÓN: LOS AJUSTES, INTERVENCIONES, REPARACIONES CON PIEZAS AJENAS, U OTROS PROCEDIMIENTOS DIFERENTES A LO ESPECIFICADO EN ESTE MANUAL, PUEDE RESULTAR ARRIESGADO.

EXPOSICIÓN A RADIACIÓN



PELIGRO

RADIACIÓN INVISIBLE DEL LÁSER CUANDO ABRA E INTERVENGA EL INTERIOR DEL APARATO EVITE EXPOSICIÓN DIRECTA AL RAYO DEL LÁSER









El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero alerta de la presencia de importantes instrucciones de funcionamiento y mantenimiento (servicio) en la documentación que acompaña al aparato.

ATENCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, NO QUITAR LA TAPA FRONTAL O TRASERA EN EL INTERIOR NO HAY PIEZAS QUE PUEDAN SER REPARADAS POR EL USUARIO, EN CASO DE AVERÍA DIRIGIRSE A UN CENTRO DE SERVICIO TÉCNICO CALIFICADO



La indicación de un rayo dentro de un triángulo equilátero alerta de la presencia de "voltaje peligroso" en el interior del aparato que podría ser de suficiente intensidad como para representar un riesgo de descarga eléctrica para el usuario.

2

NO EXPONGA ESTE APARATO A GOTEOS O SALPICADURAS, MANTÉNGALO ALEJADO DE LUGARES HÚMEDOS.

ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO, TENIENDO EN CUENTA QUE LOS CAMBIOS REALIZADOS POR PARTE DE NUESTRO EQUIPO TÉCNICO Y DE PRODUCCIÓN SON PARA MEJORAR LA CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO LOS PRODUCTOS, OFRECIÉNDOLES SIEMPRE: CALIDAD, SERVICIO, EXCLUSIVIDAD Y PRESTIGIO.

GRACIAS POR COMPRAR NAKAZAKI®

"Para su uso en México, la operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada."

LOCALIZACIÓN DE CONTROLES E INDICADORES





Encendido (Power): Para encender la radio, bocina o alarma prendida y apagada

Temporizador de Sueño: Ajuste esta función para el tiempo de sonido de la radio o Bluetooth y que se apaque en un momento determinado.

Volumen - / Alarma 1: Cuando la unidad está encendida, este botón es para bajar el volumen. Cuando la unidad esta en modo de espera, este botón sirve para configurar la Alarma 1

Volumen + / Alarma 2: Cuando la unidad esta encendida, este botón es para subir el volumen. Cuando la unidad esta en modo de espera, este botón sirve para configurar la Alarma 2

Dormitar: cuando la alarma ha sonado, presione este botón para dormitar, la alarma se apagara por un corto periodo de tiempo y posteriormente volverá a sonar. Cuando la unidad esta en modo de espera, presionado el botón Dimmer podrá configurar el brillo u oscurecer la pantalla.

Selección de Fuente/DTS (Horario de Verano) Cuando la unidad está encendida seleccione la fuente de sonido que desea escuchar: FM/AM, Bluetooth y Auxiliar; y gire para encender o apagar el horario de verano.

Reproducir/Pausa/Configuración/Memoria: Los controles de Reproducción/Pausa se usan cuando este reproduciendo a través del Bluetooth, cuando está en modo de espera presione para configuración (SET) cuando está en modo de Radio, sirve para almacenar estaciones en la memoria.

Regresar/Hora: sirve para ir a la pista previa cuando este reproduciendo Bluetooth, cuando está en modo de Radio para ir a la estación anterior. Ajuste la hora cuando este configurando el tiempo.

Adelantar/Minuto: sirve para ir a la pista siguiente cuando este reproduciendo Bluetooth, cuando está en modo de Radio para ir a la estación siguiente. Ajuste los minutos cuando este configurando el tiempo.

3

PANTALLA E INDICADORES



Pantalla o Display: Aquí se muestra la hora, la alarma, la frecuencia de la radio, la conexión del Auxiliar y el modo Bluetooth.

Indicadores

- PM Se enciende la luz cuando la hora es mostrada en el display y está siendo tiempo de PM
- DTS Se enciende cuando el horario de verano ha sido activado.
- Alarma 1 Sonido: La luz indicadora se enciende cuando la Alarma 1 esta activada y sonara con el sonido de la alarma 1
- Alarma 1 Radio: La luz se enciende indicando la Alarma 1 activada y el Radio sonara para la alarma 1.
- Bluetooth: Se enciende indicando que la función de Bluetooth esta activada.

Destellando despacio; No conectado
Destellando rápidamente: Conectado
Encendiendo constantemente: Conectado

- El indicador encendido nos muestra la función activada, la unidad se apagara automáticamente después del tiempo configurado o seleccionado.
- Alarma 2: El indicador encendido nos muestra que la Alarma 2 esta activada y que sonara con el sonido propio de la Alarma 2
- Alarma 2 Radio: el indicador encendido nos indica que la Alarma 2 esta activada y la radio sonara como Alarma 2.

COMENZAR LA CONFIGURACIÓN

Instalar las baterías

Las baterías son usadas para conservar y mantener la hora del reloj en caso de que falle la corriente eléctrica. Se requiere colocársele dos (2) baterías tipo "AAA" (no incluidas) Asegúrese de colocar correctamente las baterías según lo indicado de la polaridad en el compartimento. No mezcle baterías usadas con baterías nuevas.

Conectar la energía eléctrica

La unidad cuenta con una entrada para un adaptador de corriente alterna (ca/cc). Coloque el conector del Adaptador de corriente ca/cc en la pared, y la otra entrada en la unidad.

Precaución: no conecte otro tipo de adaptadores o accesorios a la unidad, podría dañarla severamente.

Configuración de la hora

- 1.- Estando en modo de espera (Standby): Asegúrese de que la unidad está bien conectada y con la hora actual mostrándose en la pantalla, y ninguna otra función activada (Radio, Bluetooth, Auxiliar)
- 2.- Verifique el DTS: Verifique si el indicador DTS (horario de verano) coincide con la temporada. Presione para cambiar en caso de que sea necesario ajustar el horario.
- 3.- Configurar el tiempo en el reloj: Si es a primera vez que enciende la unidad el tiempo mostrado en la pantalla estará parpadeando. Se indica el Ajuste del tiempo, en caso de que no se indique el ajuste del tiempo presione y mantenga presionado el botón ▷ hasta que la sección de la hora comienza a parpadear.
- 4.- Ajuste el Tiempo: Presione el botón [™] para ajustar la Hora, presione [™] para ajustar los Minutos.
- 5.- Confirmar, Salir del modo de Configuración: Ligeramente presione o mantenga los dos botones sin soltar, el ajuste del tiempo saldrá quedando registrado y el tiempo se mostrara en la pantalla.

<u>DTS (Horario de Verano)</u> Encendido y Apagado (Aplica solo en algunas regiones)

Para las regiones donde se implementa el horario de verano, el reloj se ajusta adelantando una hora al comienzo del verano, y se retrasa una hora en invierno.

Cuando la unidad este apagada presione el botón con la flecha para encender el horario de verano (DTS) o para apagar. Realice el ajuste del DTS en la fecha programada, si no se ajusta adecuadamente va a mostrar la hora incorrecta. NOTA: debe Ud. manualmente hacer el ajuste presionando el botón para activar el horario de verano, la unidad NO lo hace automáticamente)

DIMMER (Regular la intensidad de la luz en la pantalla)

Cuando la unidad esta apagada y se muestra la hora en la pantalla, presione y mantenga presionado el botón SNOOZE para atenuar la pantalla. Presione una vez mas y la pantalla se apagara, presione una tercera vez y la pantalla volverá a la normalidad.

FUNCIONES DE AUDIO

Prender y Apagar

Presione el botón [®] para encender o apagar la unidad en las funciones de Radio, Bluetooth o Auxiliar.

Cambio de la Radio a Bluetooth o Auxiliar

Cuando la unidad esta encendida, presione el botón , presione y repita las veces que sean necesarias hasta que aparezcan las funciones AM, FM, Bluetooth, o AUX- IN para seleccionar. Se muestra "A" para AM, "F" para FM, "bt" para Bluetooth y "AU" para la función de Auxiliar.

Aiuste el Volumen

Cuando la unidad este encendida presione el botón presione el para incrementar el volumen o presione para bajar el volumen.

processor para sajar or rotation

Escuchando la Radio

Cuando la unidad está encendida presione el botón hasta que aparezca AM o FM y seleccione.

Búsqueda de estaciones

Presione y mantenga presionado los botones 🖾 o 🖾 hasta que la frecuencia comience a escanearse hacia arriba o hacia abajo rápidamente. Cuando una estación es seleccionada la pantalla se detendrá y mostrará la estación que ha sido sintonizada y comenzara a sonar.

Sintonizar una frecuencia

Presione № o № ligeramente para mover hacia adelante o atrás la frecuencia y ajustar la recepción dando pequeños movimientos o pasos hasta obtener una sintonización y recepción clara.

AutoEscaneo para la memoria

Presione y mantenga presionado el botón 🗦 la sintonización de las frecuencias se moverá rápidamente. Ahora las estaciones serán escaneadas y localizadas automáticamente para ser almacenadas en la memoria desde P01 hasta P10.

Memoria de Estaciones

Presione ligeramente el botón ▷ℍ, "P01~"P10" (numero de memoria) destellara el numero de la memoria en el display, presione ເເລື່ອ basta seleccionar la memoria deseada, detenga por un tiempo, y la estación será memorizada.

Reproducción del Bluetooth

Cuando la unidad está encendida presione el botón hasta que aparezca en la pantalla "bt". Para emparejar o conectar la unidad con otro dispositivo tales como Smartphone, pads o computadoras la unidad soporta Bluetooth A2DP en un rango no muy lejano. La unidad puede ser localizada por el nombre "BT4680". Para la mayoría de los dispositivos no requieren código para emparejar o vincularse, en caso de que lo solicitara el código de fábrica del dispositivo Bluetooth es "0000". Después de vincular o conectar el audio podrá escucharse en la unidad.

Si la unidad ya está conectada a otro dispositivo debe ser desconectada para poder vincularse con otro dispositivo.

Para el audio de Bluetooth compatible con AVRCP los botones de la unidad funcionan así:

AUXILIAR

Cuando la unidad esta encendida, presione hasta llegar a "AU" y que se muestre en la pantalla.

USO DE LA ALARMA Y LAS FUNCIONES

Temporizador de sueño

Presione le display mostrara "90" significa que la unidad estará encendida por 90 minutos y después se apagara automáticamente, presione más veces para configurar el tiempo "80", "70"...."10", "Apagado" se mostrara también. Cuando la unidad está configurada con el temporizador de sueño en la pantalla aparecerá el indicador SUEEE Cuando el temporizador de sueño esta activado presione para apagar la unidad y el temporizador.

Alarma

Hay dos alarmas que se pueden ajustar de forma independiente.

Cuando la unidad está apagada

- Para checar y configurar la Alarma 1
- Para checar y configurar la Alarma 2

Checar la hora de la Alarma

Cuando la unidad esta apagada, presione los botones = o + respectivamente para checar la hora en la que están configuradas la Alarma 1 y Alarma 2.

Configurar la Alarma 1

- 1.- Presione y mantenga presionado el botón cuando la unidad este apagada, la pantalla mostrara destellando el tiempo de la Alarma 1. Durante el momento en que el tiempo esta parpadeando, presione los botones \mathbb{K} para ajustar la Hora, y presione \mathbb{K} para ajustar los Minutos para configurar la hora de alarma.
- 2.- Después de configurar el tiempo presione el botón = respectivamente, o o destellaran. Presione los botones | Mo o | para cambiar entre sonido de alarma o radio y seleccionar el tipo de Alarma con que quiere que suene la Alarma 1 (sonido o radio)
- 3.- Después de seleccionar el sonido presione respectivamente —, la Alarma 1 ahora se encuentra activada y se mostrara el tiempo en la pantalla

Configuración y encendido de la Alarma 2

Para configurar la Alarma 2 siga el mismo procedimiento que la Alarma 1, solo en este caso debe presionar en lugar de y los indicadores 2 y 62 destellaran en lugar de 1 y

Desactivar la Alarma 1 o Alarma 2

Presione los botones — o — para que se muestre la Alarma 1 o Alarma 2, antes de salir, presione y mantenga presionado el botón D hasta que el indicador de la alarma correspondiente indique que está apagado.

Dormitar y Alarma Apagada

Cuando la alarma ha sido activada y suena a la hora que fue configurada:

Presione SNOOZE y la alarma se detendrá por 9 minutos y volverá a sonar.

Presione para apagar la alarma

Si no lo apaga manualmente la alarma se desactiva después de 60 minutos.

ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO, TENIENDO EN CUENTA QUE LOS CAMBIOS REALIZADOS POR PARTE DE NUESTRO EQUIPO TÉCNICO Y DE PRODUCCIÓN SON PARA MEJORAR LA CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO LOS PRODUCTOS, OFRECIÉNDOLES SIEMPRE: CALIDAD, SERVICIO, EXCLUSIVIDAD Y PRESTIGIO.

GRACIAS POR COMPRAR NAKAZAKI®

"Para su uso en México, la operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada."

7